

表示例) 通常表示

表示を切り替えるには
→ DISPを押す (P.15 参照)


放送局を記憶させる

手動メモリー (プリセットメモリー)

放送局を選び、
本体の **プリセット1 ~ 6 ボタン**の何れか一つを、**2 秒以上**押す。

- 現在受信している放送局が、押したボタンにメモリーされます。
(バンドごとに6局まで可能)
- メモリーが完了すると、周波数表示が1回点滅します。

例)



2 秒以上押す

自動メモリー (オートプリセットメモリー)

AUTO-P ボタンを **2 秒以上**押す。

- 現在受信しているバンド内で一番下の周波数から放送局を探し始め、受信状態の良い順にプリセット1 ~ 6 ボタンへ記憶されます。(バンドごとに6局まで可能)
- 終了すると、記憶された放送局が約5秒ずつ次々に呼び出されます。(スキャン)



2 秒以上押す

※スキャンを解除するには

本体の **プリセット1 ~ 6 ボタン**の何れか一つを押して、聴きたい放送局を選ぶ。

例)



お知らせ

プリセットメモリーやオートプリセットメモリーをすると、前に記憶されていた放送局が消去され、新しい放送局を上書きします。

記憶させた放送局を呼び出す

プリセット受信

本体の **プリセット1 ~ 6 ボタン**の何れか一つを押す。

- 現在のバンドで記憶されている放送局を呼び出して、受信します。

例)

