

●MUTE(ATT)ボタンの機能を選ぶ

MUTE ボタン設定

[初期設定 : MUTE KEY]

MUTE (ATT) ボタンを押したときの音量の下がりがたを選んでください。

① SEL ボタンで「MUTE KEY SEL」を選ぶ。(P.30 参照)

SEL

2 秒以上押して

再度押す

② > ボタンを押して、切り替える。(< ボタン : 逆回り)

▶ MUTE KEY : 音量の下がりがたが、0 (無音) になる。〈MUTE〉

└─┬ ATT KEY : 音量の下がりがたが、約 1/10 になる。〈ATT〉

