

■ ラジオ

症 状	原 因	確 認 ・ 処 置	参照ページ
FMステレオ放送, モノラル放送ともノイズが多い。	放送局が遠かったり, 放送電波が弱い。	電波の強い他の放送局を選局してください。	16
プリセットしたはずの放送局が, 解除されている。	バッテリー電源コードが正しく接続されていない。	バッテリー電源コードを, 常時通電している端子に接続してください。	45

■ CD / MD

症 状	原 因	確 認 ・ 処 置	参照ページ
CD/MDを挿入しても音が出ない。	CD/MDが裏返し。	ラベル面を上側にして, 正しい方向で入れてください。	18, 20
	MDの挿入方向が違う。		
	MDLPモードで録音したMDである。	MDLP (長時間再生) モードでないMDをご使用ください。	39
	CD/MDが汚れている。	“ディスクの取り扱い” の項をご参照のうえ, CD/MDのクリーニングをしてください。	38~39
	データ用MDまたはブランクMDである。	音楽用MDまたは音楽が録音されているMDをご使用ください。	39
CD/MDの音かとぶ。音質が悪い。	CD/MDが汚れている。	“ディスクの取り扱い” の項をご参照のうえ, CD/MDのクリーニングをしてください。	38~39
振動により音かとぶ。	取り付け角度が30° を超えている。	取り付け角度を30° 以内に調整してください。	46
	取り付けかたが不安定。	“取り付けのしかた” を参考にして, 本機と取り付け金具などをしっかり固定してください。	46
CD/MDがイジェクトしない。	<ul style="list-style-type: none"> ● CD/MDの不良。 ● メカの不良。 	イジェクトボタンを押してください。 それでも正常に戻らない場合は, お買い上げの販売店またはお近くの「ご相談窓口」(別紙) に修理をご依頼ください。	18, 20 49