

表示例) 通常表示

表示を切り替えるには
→ DISPを押す (P.15 参照)

順不同で曲を聴く

ランダムプレイ

現在再生しているディスクの中から、規則性のない順番で再生されます。

本体の RANDOM ボタンを押す。 (再度押すと、解除)



聴きたい曲を探す

スキャンプレイ

現在再生している曲の次から、ディスクの全曲が、約10秒ずつ再生されます。

本体のSCANボタンを押す。 (再度押すと、解除)



- 一周するとスキャンを終了し、もとの曲の始めに戻ります。


- 聴きたい曲が見つかったときは、スキャンを解除してください。

同じ曲をくり返し聴く

リピートプレイ

現在再生している曲が、くり返して再生されます。

本体の REPEAT ボタンを押す。 (再度押すと、解除)



⚠ 注意



可動部やディスク挿入口に手・指を入れない

手や指を挟まれるなど、けがの原因になることがあります。
特に乳幼児にご注意ください。