

## ●MUTE(ATT)ボタンの機能を選ぶ

MUTE ボタン設定

[初期設定 : MUTE KEY]

MUTE (ATT) ボタンを押したときの音量の上がりかたを選んでください。

① SEL ボタンで「MUTE KEY SEL」を選ぶ。(P.30 参照)

SEL

2 秒以上押して

再度押す

② > ボタンを押して、切り替える。( < ボタン : 逆回り)

▶ MUTE KEY : 音量の上がりかたが、0 (無音) になる。⟨MUTE⟩

└─┬─┘  
ATT KEY : 音量の上がりかたが、約 1/10 になる。⟨ATT⟩

