

# もくじ

## はじめに

安全上のご注意	5
付属品	7
リモコン(別売)の準備	7

### 各部のなまえ

操作パネル(前面)部	8
内部パネル部	10
ディスプレイ部	11
後面部	12
リモコン(別売)	13

## 使いかた

### 共通操作

電源を入れる	14
電源を切る	14
聴きたいサウンドソース(音源)を選ぶ	14
音量を調整する	15
時計を調整する	16
時計を表示する	16
表示を切り替える	17
電源が切れているときに時計を表示する	17

### ラジオを聴く

ラジオ(TUNER)の通常表示	18
サウンドソースをラジオ(TUNER)にする	19
バンドを選ぶ	19
放送局を選ぶ	19
放送局をメモリーする	20
メモリーした放送局を呼び出す	20
表示を切り替える	21

### CDを聴く

CDの通常表示	22
CDを挿入する	23
サウンドソースをCDにする	23
聴きたい曲を選ぶ	23
早戻し/早送りをする	23
自動的に曲を選ばせて聴く	24
聴きたい曲を探す	24
同じ曲を繰り返し聴く	24
表示を切り替える	25
CDを取り出す	25

### MDを聴く VX404MDのみ

MDの通常表示	26
MDを挿入する	27
サウンドソースをMDにする	27
聴きたい曲を選ぶ	27
早戻し/早送りをする	27
自動的に曲を選ばせて聴く	28
聴きたい曲を探す	28
同じ曲を繰り返し聴く	28
MDのタイトルを表示する(表示を切り替える)	29
MDを取り出す	29

### カセットテープを聴く VX303Dのみ

カセットテープ(TAPE)の通常表示	30
カセットテープを挿入する	30
サウンドソースをカセットテープ(TAPE)にする	31
演奏面を切り替える	31
巻戻し/早送りをする	31
聴きたい曲を頭出しする	31
無音部をとばしながら聴く	32
同じ曲を繰り返し聴く	32
メタルテープを聴く	32
ドルビーB NRテープを聴く	33
表示を切り替える	33
カセットテープを取り出す	33

### チェンジャーでCD/MDを聴く

チェンジャー(CHANGER)の通常表示	34
サウンドソースをチェンジャー(CHANGER)にする	34
聴きたいディスクを選ぶ	35
聴きたい曲を選ぶ	35
早戻し/早送りをする	35
自動的に曲を選ばせて聴く	35
聴きたい曲やディスクを探す	36
同じ曲やディスクを繰り返し聴く	36
MDのタイトルを表示する(表示を切り替える)	37

はじめに

使いかた

設定・その他

必要なときに