

もくじ (つづき)

設定・その他

サウンド設定

サウンドコントロールモードにする	38
サウンド設定の機能を選ぶ	38
● ヒューマンイコライザー	39
● グラフィックイコライザー	40
音質を周波数ごとに調整する / 調整した音質をメモリーする / 音質のメモリーを呼び出す	
● 前後左右の音量バランスを調整する	42
● 乗車位置に合わせた音像にする	42
● リヤースピーカーをサブウーファー専用出力にする	43
● 低音域を増強する	44
音場を再現する	45

便利な機能

スペアナ表示を切り替える	46	一時的に音量を下げる	48
スペアナ表示をアレンジする	47	交通情報を受信する	48
ディスプレイの明るさを設定する	47	外部機器の音声を聴く	49

その他の設定

機能コントロールモードにする	50	● スペアナ表示の動きの速さを設定する	52
設定する機能を選ぶ	50	● MUTE (ATT) ボタンの機能を設定する	52
● ボタン操作を音で確認する	51	● MDタイトルをスクロールさせる	53
● DJ エンコーダーを回す動作で		● サウンドソース切り替え時の	
操作できる機能を設定する	51	外部入力の有無を設定する	53
		● HEQの音質調整モードを設定する	54

必要なときに

お手入れのしかた	55	万一、異常動作をした場合	61
CD (コンパクトディスク) の取り扱い	55	配線のしかた	62
MD (ミニディスク) の取り扱い	56	取り付けのしかた	64
カセットテープの取り扱い	56	仕様	66
故障についてのお願ひ	57	アフターサービスについて	67
故障と思われる前に	57		