

リモコン（別売）

操作パネルと同様に操作してください。

リモコンは他の製品と共通仕様になっているため、操作パネルのボタンと相違があります。

リモコンにないボタンは、操作パネルで操作してください。

CD ▲ボタン, MD ▲ボタン, D・M ボタン, 1 ~ 6 ボタン, R▶ (RANDOM) ボタン, SCN (SCAN) ボタン, REP (REPEAT) ボタン

CST ▲ボタン, MTL ボタン, B NR ボタン, TPS ボタン, B・SKIP ボタン VX303Dのみ

お知らせ

リモコンの電池の入れかたは、P.7 をご参照ください。

操作パネルの ^{センサー}SENSOR (リモコン受光部) に向けて、操作してください。(P.8 ~ 9 参照)

