

故障についてのお願い

万一異常(ヒューズの溶断など)が起りましたら、必ずお買い上げの販売店またはお近くの「お客様相談窓口」(別紙参照)に修理をご依頼ください。ご自身でヒューズの取り替えや修理をされますと、思わぬことで故障の範囲を大きくすることがありますので、特にご注意ください。

⚠ 注意

故障や異常のまま使用しない



禁止

音が出ない、煙が出る、変な匂いがする等の異常な状態で使用すると発火の原因になります。直ちに使用を中止してお買い上げの販売店にご相談ください。

分解や改造はしない



分解禁止

本機を分解したり改造すると、発煙・発火の原因になります。

故障と思われる前に

電源

症 状	原 因	処 置	参照ページ
電源が入らない。	車のエンジンスイッチが入っていない。	車のエンジンスイッチを“ACC”または“ON”にしてください。	14
	各コードが正しく接続されていない。	各コードを正しく接続してください。	62~63
	バッテリー電源コードが正しく接続されていない。	バッテリー電源コードを、常時通電しているバッテリー電源コードに接続してください。	62~63
	アクセサリ電源コードが正しく接続されていない。	アクセサリ電源コードを、車のアクセサリ電源コードに接続してください。	62~63
	アースコードが正しく接続されていない。	アースコードを、車体の金属部に接続してください。	62~63
	ヒューズが切れている。	お買い上げの販売店またはお近くの「お客様相談窓口」(別紙参照)にヒューズの交換をご依頼ください。	57

共通部

症 状	原 因	処 置	参照ページ
音が出ない。	音量が下がっている。	音量を上げてください。	15
	各コードが正しく接続されていない。	各コードを正しく接続してください。	62~63
	スピーカーコードが正しく接続されていない。	スピーカーコードを正しく接続してください。	62~63
	結露している。	しばらく放置してからご使用ください。	

必要ときに