

# 故障と思われる前に (つづき)

## 共通部 (つづき)

症 状	原 因	処 置	参照ページ
ボタン操作ができない。	スペアナ表示がデモモードになっている。	デモモード以外の表示に切り替えてから操作してください。	46

## ラジオ

症 状	原 因	処 置	参照ページ
FMステレオ放送, モノラル放送ともノイズが多い。	放送局が遠かったり, 放送電波が弱い。	電波の強い他の放送局を選局してください。	19
プリセットしたはずのメモリーが, 解除されている。	バッテリー電源コードが正しく接続されていない。	バッテリー電源コードを, 常時通電しているバッテリー電源コードに接続してください。	62 ~ 63

## CD / MD

症 状	原 因	処 置	参照ページ
CD/MDを挿入しても音が出ない。	CD/MDが裏返し。	ラベル面を上側にして, 正しい方向で入れてください。	23 / 27
	MDの挿入方向が違う。		
	CD/MDが汚れている。	“CD/MDのクリーニング”の項をご参照のうえ, CD/MDのクリーニングをしてください。	55 / 56
	データ用MDまたはブランクMDである。	音楽用MDまたは音楽が録音されているMDをご使用ください。	56
CD/MDの音がとぶ。音質が悪い。	CD/MDが汚れている。	“CD/MDのクリーニング”の項をご参照のうえ, CD/MDのクリーニングをしてください。	55 / 56
振動により音がとぶ。	取り付け角度が30°を超えている。	取り付け角度を30°以内に調整してください。	64
	取り付けかたが不安定。	“取り付けのしかた”を参考にして, 本機と取り付け金具などをしっかり固定してください。	64 ~ 65
CD/MDがイジェクトしない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● CD/MDの不良。</li> <li>● メカの不良。</li> </ul>	内部パネルの CD ▲ または MD ▲ ボタンを押してください。	25 / 29
		動作しないときは, リセットスイッチを押してください。それでも正常に戻らない場合は, お買い上げの販売店またはお近くの「お客様ご相談窓口」に修理依頼をしてください。	61 67

必要なときに