

カセットテープ VX303のみ

症 状	原 因	処 置	参照ページ
頭出し選曲ができない。	曲間の無音部分が短い。	カセットテープを他のものに替えて、確かめてください。	
音質が悪い。	カセットテープの不良。	カセットテープを他のものに替えて、確かめてください。	
	ヘッドが汚れている。	“ヘッドのクリーニング”の項をご参照のうえ、ヘッドのクリーニングをしてください。	56
カセットテープがイジェクトしない。	<ul style="list-style-type: none"> ●カセットテープの不良。 ●メカの不良。 	内部 パネルの、CST ▲ ボタンを押してください。	33
カセットテープを挿入しても、すぐ反転を繰り返してしまう。		カセットテープを他のものに替えて確かめてください。 動作しないときは、リセットスイッチを押してください。	61
カセットテープの再生が停止しない。		正常に戻らない場合は、お買い上げの販売店またはお近くの「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。	67

サウンド設定

症 状	原 因	処 置	参照ページ
左右前後のいずれかの音が出ない。	左右前後のバランス調整が片方に寄っている。	BAL/FAD を適切に調整してください。	42
	各コードが正しく接続されていない。	各コードを正しく接続してください。	62 ~ 63
リヤースピーカーから低音、またはモノラル音声しか出ない。	SBC-SWが“ON”に設定されている。	SBC-SWを“OFF”に設定してください。	43
ステレオのとき、左右の音が逆になる。	スピーカーコードの接続が逆になっている。	スピーカーコードを正しく接続してください。	62 ~ 63

時計

症 状	原 因	処 置	参照ページ
時計が調整できない。	電源が入っていない。	POWER ボタンを押して、電源を入れてから調整してください。	14

必要なときに