

故障と思われる前に (つづき)

リモコン

症 状	原 因	処 置	参照ページ
ボタンを押しても動作しない。	電池の極性(+)(-)が逆になっている。	電池を正しく入れてください。	7
	使用する電池が正しくない。	電池を確かめてください。	7
	電池が消耗している。	電池を交換してください。	7
	リモコンの方向が正しくない。	操作パネルの SENSOR (リモコン受光部) に向けて操作してください。	8 ~ 9

CD/MD使用時のエラー表示

ディスプレイ表示	原 因	動 作	処 置
CD - E1 - MD - E1 -	<ul style="list-style-type: none"> ディスクが汚れている。裏返しになっている。 データ用MDまたはブランクMDを再生した。 	—	内部パネルの CD▲ または MD▲ ボタンを押してください。ディスクを確認してください。
CD - E2 - MD - E2 -	ディスクに傷がついている。	—	
CD - E3 - MD - E3 -	何らかの原因でセットが動作しない。	—	内部パネルの CD▲ または MD▲ ボタンを押してください。動作しないときは、本機のリセットスイッチを押してください。それでも正常に戻らない場合は、お買い上げの販売店またはお近くの「お客様ご相談窓口」に修理をご依頼ください。
⊖ PLS EJECT ⊖ PLS EJECT	何らかの原因で演奏できない状態のとき。	—	内部パネルの CD▲ または MD▲ ボタンを押してください。

必要なときに

カセットテープ使用時のエラー表示 VX303のみ

ディスプレイ表示	原 因	動 作	処 置
⊕⊕ PLS EJECT	何らかの原因で演奏できない状態のとき。	—	内部パネルの CST▲ ボタンを押してください。