

# 各部のなまえとはたらき

**イジェクト (MD EJECT)**  
● MDを取り出す

**イジェクト (CD EJECT)**  
● CDを取り出す

**スペクトラム・アナライザー**  
**S・A (S・ANALYZER), REVERSE**  
● スペアナ表示を切り替える  
● スペアナ表示のアレンジをする (スペアナリバースモードにする)

**リバース**

**ディスプレイ**  
**DISP (DISPLAY), CLOCK**  
● 表示切り替えモードにする  
● 時計調整をする

**クロック**

**スペース**  
**SPACE**  
● 音場を再現する

**リモート**  
**REMOTE**  
(リモコン受光部)

**チルト**  
**TILT**  
● パネルの角度を調整する

**表示部**

**ダイレクトメモリー**  
**D・M**  
● 交通情報などを受信する  
● お好みの放送局を記憶させる

**セレクト**  
**SEL**  
● 音質調整・その他の設定をする (項目を選ぶ)

**ミュート オートプリセットメモリー**  
**MUTE, APM**  
● 一時的に音量を下げる (ミュート/アッテネータ)  
● 放送局を自動で探し、記憶させる

**△ V**  
● 選択・調整する  
● バンドを選ぶ (FM/AM)  
● チェンジャーのディスクを選ぶ (DISC)  
● MDの再生時にグループを選ぶ / ±10曲スキップして頭出しする (GROUP)

**ソース**  
**SRC (SOURCE), PWR**  
● 音源(ソース)を切り替える  
● 電源をON/OFFする

**カラー**  
**COLOR**  
● 照明色を切り替える

**ポリューム**  
**VOL △ V**  
● 音量を調整する

**1~6**  
● 放送局を記憶させる / 呼び出す (プリセット)  
● グラフィックイコライザーのレベル調整を記憶させる / 呼び出す  
● タイトルをスクロールさせる (SCROLL) ...[3]  
● 順不同に聞く (RANDOM) .....[4]  
● 曲を探す (SCAN) .....[5]  
● 繰り返し聞く (REPEAT) .....[6]

**後面の端子については、「配線のしかた」をご覧ください (P.45ページ)**

## ディスク挿入口 (フロントパネルオープン時)

