

特長

2DINにCDプレーヤー・MDプレーヤー・FM/AMチューナー・CD/MDチェンジャー
コントロール機能、高音質45W x 4chパワーアンプを搭載

CD-R/RWディスク対応

「CD-R/RWディスクのご使用について」(P.38ページ)をよくお読みください。

MP3ファイル対応

本機でMP3ファイルを再生できるメディアは、CD (音楽用のCD-ROM、CD-R、CD-RWディスク) です。
「MP3ファイル作成時の留意点」(P.21ページ)をよくお読みください。

タイトル表示機能

MDタイトル (ディスク/トラックタイトル) MP3タイトル (フォルダ/ファイル名)
CDテキスト (ディスク/トラックテキスト) CDチェンジャー再生時を除く

高輝度LCD、9バンドスเปアナ

多彩なサウンドコントロール機能を搭載

音場創生 : 7モードのスペース機能 (P.26ページ)

音質調整 : HEQ、GEQ (P.28ページ)

重低音再生 : SDBB (P.30ページ)、サブウーファー調整 (P.32ページ)

システムアップ用端子を装備

CD/MDチェンジャーコントロール機能 (P.24、50ページ)

ツインチェンジャーコントロールユニットを接続すれば、最大2台まで同時接続できます。

ナビミュート機能 (P.34、48ページ)

カーナビゲーションの音声案内中に本機の音声を消音することができます。

外部音声入力端子 (AUX) 付き (P.26、47、48ページ)

テレビのステレオ音声等をオーディオで聴くことができます。

外部アンプと接続できるプリアウト端子付き (P.47、50ページ)

お知らせ

接続可能なCD/MDチェンジャーは、下記の機種です。(2001年4月現在)

CDチェンジャー : CX-DP801 / DP650 / DP600 / DP1205 / 1203 D

MDチェンジャー : CX-MD6D

もくじ

ご使用前に

特長	2
安全にお使いいただくために	4
使用上のお願い	8
付属品・添付品の確認	8
別売りモコンについて	9
各部のなまえとはたらき	10

使う

電源を入れる・基本操作	12
電源を入れる/切る 音源(ソース)を選ぶ 音量を調整する 一時的に消音する(ミュート) パネルを角度調整する(チルト)	
ラジオを聴く	14
CDを聴く	16
MP3を聴く	18
MDを聴く	22
チェンジャーでCD/MDを聴く	24

使いこなす

音場設定・便利な機能	26
音場を設定する(スペース) スペアナ表示を切り替える 交通情報などをボタン一つで受信する(ダイレクトメモリ) 外部機器の音声を聴く(AUX)	
いろいろな設定と調整	28
音質調整	28
その他の設定	34

必要なときに

ディスクの取り扱いについて	38
お手入れのしかた	40
故障かな!?	40
配線・取り付けの前に	44
取り付けかた	45
配線のしかた	46
仕様	51
アフターサービスについて	裏表紙

ご使用前に

使いかた

必要なときに