

各部のなまえとはたらき

オーディオ AUDIO
音質調整をする

MENU
その他の設定をする
設定・調整を全て初期化する

SEL
項目を切り替える / 決定する
聴きたいフォルダを簡単に選ぶ
(フォルダセレクトモードにする)

ディスプレイ DISP
表示を切り替える

リモート REMOTE
(リモコン受光部)

チルト TILT
パネルの角度を調整する

ダイレクトメモリ D・M
交通情報などを受信する
お好みの放送局を記憶させる

ミュート MUTE
一時的に消音する

**設定・調整項目を選ぶ
選択・調整する**
スペアナ表示を切り替える
フォルダ階層を移動する
(フォルダセレクト時)

セルフリターンキー
チューン ファイル トラック
TUNE / FILE , TRACK ◀▶▶▶
周波数、曲を選ぶ
同じフォルダ階層内を移動する
(フォルダセレクト時) 回す

スペース SPACE
音場を再現する

ロータリーエンコーダー
ボリューム VOL
音量を調整する 回す

ソース パワー SOURCE, PWR
音源(ソース)を切り替える
電源をON/OFFする 押す

1 ~ 6
放送局を記憶させる / 呼び出す (プリセット)
GEQのレベル調整を記憶させる / 呼び出す
ディスクを選ぶ (DISC)「1, 2」
フォルダを選ぶ (FOLDER)「1, 2」
タイトルをスクロールさせる (SCROLL) ...「3」
順不同に聴く (RANDOM)「4」
曲を探す (SCAN)「5」
繰り返し聴く (REPEAT)「6」

お願い
セルフリターンキーは、無理に回さないでください。

後面の端子については、
「配線のしかた」をご覧ください
(P.47ページ)

