

お手入れのしかた

本機が汚れたときは

電源を切ってから、乾いた柔らかい布で拭いてください。

ベンジンやシンナー類を使うとケースや塗装が変質しますので、使用しないでください。

化学ぞうきんをご使用になる場合は、使用上の注意をよく読み、必ずお守りください。



使用しない

故障かな!?

症状	原因・処置	ページ
電源・共通		
電源が入らない	車のエンジンをかけてください。(「ACC」の位置でも可) 各コードの接続をお確かめください。 本機、または接続した機器のヒューズが切れている。 お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」(別紙)にヒューズの交換をご依頼ください。	12 46~50 -
音が出ない	音量を上げてください。	12
	ミュートが「ON」になっている。「OFF」にしてください。	13
	結露している。しばらく放置してからご使用ください。 ナビミュートコードの接続をお確かめください。 ナビミュートコードを接続しないときは、キャップ(ビニールテープ)で絶縁してください。	43 46, 49
雑音が出る	アンテナが十分に伸びているか、お確かめください。 携帯電話などを本機から離してください。	- 8
ラジオ		
FMステレオ放送、モノラル放送とも、ノイズが多い	ラジオアンテナが十分に伸びているか、お確かめください。 放送局の電波が弱い。放送局を変えてください。	- 14
CD / MD		
ディスクを入れても音が出ない(再生できない)	ディスクを正しい面と向きで入れなおしてください。	16, 22
	音楽用の(録音されている)ディスクをご使用ください。 MDLPモードで録音したMDは、再生できません。	38~39 -
音質が悪い(音がとぶ)	ディスクの汚れをクリーニングしてください。	38~39
	振動により音がとぶ 角度を30°以内に調整し、しっかり取り付けてください。	44

症状	原因・処置	ページ
MP3		
ディスクを入れても音が出ない(再生できない)	ファイル名は、ISO 9660 フォーマットの規格に準拠した文字種・文字数で入力してください。 使用したライティングソフトやドライブによっては、正しく表示されない場合があります。 MP3ファイルには、必ず拡張子「.MP3」を付けてください。 ディスクを正しい面に入れなおしてください。	21 21 21 18
音質が悪い(音がとぶ)	ディスクの汚れをクリーニングしてください。 音質は、使用したエンコーダソフトや転送ビットレートの設定などにより異なります。エンコードソフトの説明書をご覧ください。	38 -
フォルダ名/ファイル名が正しく表示されない	ファイル名は、ISO 9660 フォーマットの規格に準拠した文字種・文字数で入力してください。 使用したライティングソフトやドライブによっては、正しく表示されない場合があります。	21
再生経過時間の表示が実際と一致していない	再生中に早送り/早戻しをした、または車のACCを「OFF」にした。 他のファイルを再生すると、正常に戻ります。 可変ビットレート(VBR)で記録されたMP3ファイルは、再生経過時間が正しく表示されない場合があります。	18 21
再生するまで時間がかかる	ディスクに記録されているフォルダ/ファイル階層が多い。 ファイルのチェックに時間がかかる場合があるので、MP3以外のファイルや必要ないフォルダなどは、書き込まないようにしてください。	21
順番どおりに再生されない	再生させたい順番どおりに、書き込まれていない。 ファイル名の頭に「01」~「99」などと入力することで順番を設定できるライティングソフトもあります。	21
音質・ユーザー設定		
前後左右の何れかの音が出ない	BAL/FADで、左右前後のバランスを調整してください。 各コードの接続をお確かめください。	30 46~47
ステレオのとき、左右の音が逆になる	スピーカーコードの接続をお確かめください。	46~47
リアスピーカー、プリアウトから低音・モノラル音声しか出ない	出力が「SUB-W」に設定されている。 設定を切り替えてください。	32
リアスピーカー、プリアウトから音声が出ない	サブウーファー調整の音量レベルが、- に設定されている。 音量レベルを- 以外に調整してください。	32
リモコン(別売品)		
ボタンを押しても動作しない	⊕⊖を電池ケースの表示に合わせて入れてください。	9
	電池が消耗している。交換してください。	9
	リモコン受光部に向けて操作してください。	10