

## こんな表示が出たときは

表示	原因・処置
CD / MD / MP3	
ERROR1	E1 / E2エラーのとき ディスクが汚れている、裏返しになっている。 ディスクが音楽用でない、録音されていない。 ディスクにキズがついている。 取り出してディスクを確かめ、再度入れなおしてください。
ERROR2	E3エラーのとき 何らかの動作エラー (メカエラー) が起きた。
ERROR3	イジェクトボタンを押しても正常に戻らない場合は お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」(別紙)に修理をご依頼ください。
ERROR4	再生しようとしたデータが、何らかの原因で読み込めない。 (本機が対応していないフォーマット、圧縮方式、データ形式、拡張子などで記録されている、データが破損しているなど) 読み取れるファイルを選んで、再生してください。 データを確認し、ファイルを作り直してください。
NO DISC	ディスクが入っていない。 ディスクを入れてください。
CD / MDチェンジャー	
ERROR1	E1 / E2エラーのとき 自動的に次のディスクへ切り替わります。 ディスクが汚れている、裏返しになっている。 ディスクが音楽用でない、録音されていない。 ディスクにキズがついている。 ディスクを取り出して確かめ、再度入れなおしてください。
ERROR2	E3エラーのとき 何らかの動作エラー (メカエラー) が起きた。
ERROR3	チェンジャーのイジェクトボタンを押しても正常に戻らない場合は チェンジャーのリセットスイッチを押してください。お買い上げの販売店、 またはお近くの「ご相談窓口」(別紙)に修理をご依頼ください。
NO DISC	ディスクが入っていない。 ディスクを入れてください。
NO MAGAZINE	マガジンが入っていない。 マガジンを入れてください。

## こんなときは故障ではありません

### 結露について

雨の日やヒーターを入れた直後に再生すると、本機内部(CDプレーヤー)の光学系のレンズやCDに露が生じて、正常な再生ができないことがあります。このようなときは、ディスクを取り出して1時間ほど放置し、自然に露がとれるのをお待ちください。CDに付いた露は、柔らかい布で拭いてください。

### どのボタンを押しても動作しない場合には

折れにくい棒状のもので、リセットスイッチを押してください。

電源が切れて、再起動された状態になります。  
(記憶されている設定・調整は、消去されません。)

リセットしても正常に戻らない場合は  
お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」(別紙)に修理をご依頼ください。



リセットスイッチ

### 記憶されている設定・調整を全て初期化するには (メモリー消去)

- 1 **MENU** を5秒以上押す。  
メモリー消去の確認メッセージが表示されます。
  - 2 初期化する場合  
**Y (YES)** : を押す。  
記憶されている設定・調整が消去され、電源が切れます。(出荷時の初期設定になります。)
- 初期化しない場合  
**N (NO)** : を押す。  
解除されます。

### 万一、故障や異常が起こったら

すぐに電源を切ってください。  
煙が出ていないこと、熱くないことを確認してから電源の接続をはずし、お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」(別紙)に修理を依頼してください。  
お客様による修理は、絶対におやめください。