

2DIN に CD プレーヤー・MD プレーヤー・FM/AM チューナー・CD/MD チェンジャー コントロール機能、高音質 45W x 4ch パワーアンプを搭載

タイトル表示機能 (スクロール可)

MD タイトル: MD プレーヤー再生時、MD チェンジャー再生時 (19、21 ページ)

CD テキスト: CD プレーヤー再生時 (CD チェンジャー再生時を除く 17 ページ)

CD-R/RW ディスク対応

CD プレーヤー再生時 「CD-R/RW ディスクのご使用について」(26 ページ) をよくお読みください。

高級ホームオーディオのイメージを醸し出すフェイスパネル

重厚な質感が美しいフェイスデザイン

アルミ削りだしの操作つまみ (ツインダイヤル) を装備し、高い操作性を実現 (10 ~ 11 ページ)

右側: ロータリーエンコーダー, 左側: セルフリターンキー

2 連アナログメーター採用 (10、25 ページ)

入力レベルと出力パワーのどちらに連動するかを選択できます。

システムアップ用端子を装備

CD/MD チェンジャーコントロール機能 (20、38 ページ)

ツインチェンジャーコントロールユニットを接続すれば、最大 2 台まで同時接続できます。

ナビミュート機能 (25、36 ページ)

カーナビゲーションの音声案内中に本機の音声を消音することができます。

外部音声入力端子 (AUX-IN) 付き (22、36 ページ)

テレビのステレオ音声等をオーディオで聴くことができます。

外部アンプと接続できるプリアウト端子付き (35、38 ページ)

高操作性の新型ジョイスティックリモコン

指で簡単に操作できるジョイスティックキーを搭載した新型リモコンが付属されています。
(11 ページ)

お知らせ

接続可能な CD/MD チェンジャーは、下記の機種です。(2001 年 4 月現在)

CD チェンジャー: CX-DP801 / DP650 / DP600 / DP1205 / 1203 D

MD チェンジャー: CX-MD6D

ご使用前に

特長	2
安全にお使いいただくために	4
使用上のお願い	8
付属品の確認と準備	9
各部のなまえとはたらき	10

使う

電源を入れる・基本操作	12
電源を入れる/切る 音量を調整する 表示を切り替える 音源(ソース)を選ぶ 一時的に消音する(ミュート) 小音量のときに低・高音を強調する(ラウドネス)	
ラジオを聴く	14
CD を聴く	16
MD を聴く	18
チェンジャーで CD/MD を聴く	20

使いこなす

便利な機能	22
交通情報などをボタン一つで受信する(ダイレクトメモリ) 外部機器の音声を聴く(AUX)	
音質の調整	23
その他の設定	24

必要なときに

ディスクの取り扱いについて	26
お手入れのしかた	28
故障かな!?	28
配線・取り付けの前に	32
取り付けかた	33
配線のしかた	34
仕様	39
アフターサービスについて	裏表紙