

お手入れのしかた

本機が汚れたときは

電源を切ってから、乾いた柔らかい布で拭いてください。

ベンジンやシンナー類を使うとケースや塗装が変質しますので、使用しないでください。

化学ぞうきんをご使用になる場合は、使用上の注意をよく読み、必ずお守りください。



使用しない

故障かな!?

症状	原因・処置	ページ
電源・共通		
電源が入らない	車のエンジンをかけてください。(「ACC」の位置でも可) 各コードの接続をお確かめください。 本機、または接続した機器のヒューズが切れている。 お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」 (別紙)にヒューズの交換をご依頼ください。	12 34 ~ 38 -
音が出ない	音量を上げてください。	12
	ミュートが「ON」になっている。「OFF」にしてください。	13
	結露している。しばらく放置してからご使用ください。	31
	ナビミュートコードの接続をお確かめください。 ナビミュートコードを接続しないときは、キャップ(ピニールテープ)で絶縁してください。	34, 37
雑音が出る	アンテナが十分に伸びているか、お確かめください。 携帯電話などを本機から離してください。	- 8

故障かな!?

症状	原因・処置	ページ
ラジオ		
FM ステレオ放送、モノラル放送とも、ノイズが多い	ラジオアンテナが十分に伸びているか、お確かめください。 放送局の電波が弱い。放送局を変えてください。	- 14
CD / MD		
ディスクを入れても音が出ない、または自動的に排出される	ディスクを正しい面と向きで入れなおしてください。 ディスクの汚れをクリーニングしてください。 音楽用の(録音されている)ディスクをご使用ください。	16, 18 26 ~ 27 26 ~ 27
音質が悪い(音がとぶ)	ディスクの汚れをクリーニングしてください。 振動により音がとぶ 角度を 30°以内に調整し、しっかり取り付けてください。	26 ~ 27 32
音質・ユーザー設定		
前後左右の何れかの音が出ない	BAL/FAD で、左右前後のバランスを調整してください。 各コードの接続をお確かめください。	23 34 ~ 35
ステレオのとき、左右の音が逆になる	スピーカーコードの接続をお確かめください。	34 ~ 35
ビープ音が出ない	ビープ音が「OFF」になっている。 「ON」にしてください。	24
リモコン		
ボタンを押しても動作しない	⊕⊖ を電池ケースの表示に合わせて入れてください。 電池が消耗している。交換してください。 リモコン受光部に向けて操作してください。	9 9 10