

# 故障かな!?

## こんな表示が出たときは

表示	原因・処置
CD / MD	
ERROR1	E1 / E2 エラーのとき 自動的にディスクが排出されます。(表示されない場合もあります) ディスクが汚れている、裏返しになっている。 ディスクが音楽用でない、録音されていない。 ディスクにキズがついている。 ディスクを取り出して確かめ、再度入れなおしてください。
ERROR2	E3 エラーのとき 何らかの動作エラー (メカエラー) が起きた。
ERROR3	イジェクトボタンを押しても正常に戻らない場合は お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」(別紙)に修理をご依頼ください。
NO DISC	ディスクが入っていない。 ディスクを入れてください。

## CD / MD チェンジャー (CHANGER)

ERROR1	E1 / E2 エラーのとき 自動的に次のディスクへ切り替わります。 ディスクが汚れている、裏返しになっている。 ディスクが音楽用でない、録音されていない。 ディスクにキズがついている。 ディスクを取り出して確かめ、再度入れなおしてください。
ERROR2	E3 エラーのとき 何らかの動作エラー (メカエラー) が起きた。
ERROR3	チェンジャーのイジェクトボタンを押しても正常に戻らない場合は チェンジャーのリセットスイッチを押してください。お買い上げの販売店、 またはお近くの「ご相談窓口」(別紙)に修理をご依頼ください。
NO DISC	ディスクが入っていない。 ディスクを入れてください。
NO MAGAZINE	マガジンが入っていない。 マガジンを入れてください。

## こんなときは、故障ではありません

### 結露について

雨降りの日やヒーターを入れた直後に再生すると、本機内部(CD プレーヤー)の光学系のレンズや CD に露が生じて、正常な再生ができないことがあります。このようなときは、ディスクを取り出して 1 時間ほど放置し、自然に露がとれるのを待ちください。CD に付いた露は、柔らかい布で拭いてください。

### どのボタンを押しても動作しない場合には

折れにくい棒状のもので、リセットスイッチを押してください。


瞬時に電源が切れて、再起動された状態になります。  
(記憶されている設定・調整は、消去されません。)

リセットしても正常に戻らない場合は  
お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」(別紙)に修理をご依頼ください。



リセットスイッチ

### 記憶されている設定・調整を全て初期化するには (メモリー消去)

- 1  を 5 秒以上押す。  
メモリー消去の確認メッセージが表示されます。  
**MEMO CLEAR YES1**
- 2 初期化する場合は **1** を押す。  
記憶されている設定・調整が消去され、電源が切れます。(出荷時の初期設定になります。)  
初期化しない場合には...  
他のボタンを押して、解除してください。

### 万一、故障や異常が起こったら

すぐに電源を切ってください。  
煙が出ていないこと、熱くないことを確認してから電源の接続をはずし、お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」(別紙)に修理を依頼してください。  
お客様による修理は、絶対におやめください。