

故障についてのお願い

万一異常(ヒューズの溶断など)が起りましたら、必ずお買い上げの販売店またはお近くの「お客様ご相談窓口」(別紙参照)に修理をご依頼ください。ご自身でヒューズの取り替えや修理をされますと、思わぬことで故障の範囲を大きくすることがありますので、特にご注意ください。

⚠ 注意

故障や異常のまま使用しない



禁止

音が出ない、煙が出る、変な匂いがする等の異常な状態で使用すると発火の原因になります。直ちに使用を中止してお買い上げの販売店にご相談ください。

分解や改造はしない



分解禁止

本機を分解したり改造すると、発煙・発火の原因になります。

故障と思われる前に

電源

症状	原因	処置	参照ページ
電源が入らない。	車のエンジンスイッチが入っていない。	車のエンジンスイッチを“ACC”または“ON”にしてください。	12
	各コードが正しく接続されていない。	各コードを正しく接続してください。	63~67
	バッテリー電源コードが正しく接続されていない。	バッテリー電源コードを、常時通電しているバッテリー電源コードに接続してください。	63~67
	アクセサリ電源コードが正しく接続されていない。	アクセサリ電源コードを、車のアクセサリ電源コードに接続してください。	63~67
	アースコードが正しく接続されていない。	アースコードを、車体の金属部に接続してください。	63~67
ヒューズが切れている。	お買い上げの販売店またはお近くの「お客様ご相談窓口」(別紙参照)にヒューズの交換をご依頼ください。	58	

共通部

症状	原因	処置	参照ページ
音が出ない。	音量が下がっている。	音量を上げてください。	13
	各コードが正しく接続されていない。	各コードを正しく接続してください。	63~67
	スピーカーコードが正しく接続されていない。	スピーカーコードを正しく接続してください。	63~67
	ナビミュートコードが正しく接続されていない。(MUTINGと表示されている)	ナビミュートコードを正しく接続してください。	63~67
	結露している。	しばらく放置してからご使用ください。	

故障と思われる前に(つづき)

共通部(つづき)

症状	原因	処置	参照ページ
ボタン操作ができない。	スペアナ表示がデモモードになっている。	デモモード以外の表示に切り替えてから操作してください。	46
	ナビミュートコードが正しく接続されていない。(MUTINGと表示されている)	ナビミュートコードを正しく接続してください。	63~67
	ナビミュートがはたらいている。	ナビミュート中でないときに、操作してください。	49

ラジオ

症状	原因	処置	参照ページ
FMステレオ放送、モノラル放送ともノイズが多い。	放送局が遠かったり、放送電波が弱い。	電波の強い他の放送局を選局してください。	17
プリセットしたはずのメモリーが、解除されている。	バッテリー電源コードが正しく接続されていない。	バッテリー電源コードを、常時通電しているバッテリー電源コードに接続してください。	63~67

CD / MD

症状	原因	処置	参照ページ
CD/MDを挿入しても音が出ない。	CD/MDが裏返し。	ラベル面を上側にして、正しい方向で入れてください。	21 / 25
	MDの挿入方向が違う。		25
	CD/MDが汚れている。	“CD/MDのクリーニング”の項をご参照のうえ、CD/MDのクリーニングをしてください。	56 / 57
	データ用MDまたはブランクMDである。	音楽用MDまたは音楽が録音されているMDをご使用ください。	57
CD/MDの音がとぶ。音質が悪い。	CD/MDが汚れている。	“CD/MDのクリーニング”の項をご参照のうえ、CD/MDのクリーニングをしてください。	56 / 57
振動により音がとぶ。	取り付け角度が30°を超えている。	取り付け角度を30°以内に調整してください。	68
	取り付けかたが不安定。	“取り付けのしかた”を参考にして、本機と取り付け金具などをしっかり固定してください。	68~69
CD/MDがイジェクトしない。	●CD/MDの不良。 ●メカの不良。	操作パネルの CD ▲ または MD ▲ ボタンを押してください。	23 / 27
		動作しないときは、リセットスイッチを押してください。	62
		それでも正常に戻らない場合は、お買い上げの販売店またはお近くの「お客様ご相談窓口」に修理依頼をしてください。	71