

故障と思われる前に (つづき)

カセットテープ VX707のみ

症状	原因	処置	参照ページ
頭出し選曲ができない。	曲間の無音部分が短い。	カセットテープを他のものに替えて、確かめてください。	
音質が悪い。	カセットテープの不良。	カセットテープを他のものに替えて、確かめてください。	
	ヘッドが汚れている。	“ヘッドのクリーニング”の項をご参照のうえ、ヘッドのクリーニングをしてください。	57
カセットテープがイジェクトしない。	<ul style="list-style-type: none"> カセットテープの不良。 メカの不良。 	操作パネルの、CST ▲ ボタンを押してください。	31
カセットテープを挿入しても、すぐ反転を繰り返してしまう。		カセットテープを他のものに替えて確かめてください。動作しないときは、リセットスイッチを押してください。	62
カセットテープの再生が停止しない。		正常に戻らない場合は、お買い上げの販売店またはお近くの「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。	71

サウンド設定

症状	原因	処置	参照ページ
左右前後のいずれかの音が出ない。	左右前後のバランス調整が片方に寄っている。	BAL/FAD を適切に調整してください。	40
	各コードが正しく接続されていない。	各コードを正しく接続してください。	63 ~ 67
リヤースピーカーから低音、またはモノラル音声しか出ない。	SBC-SWが“ON”に設定されている。	SBC-SWを“OFF”に設定してください。	41
サブウーファアアウトから音が出ない。	DDBC音量レベルが - dBに設定されている。	DDBC音量レベルを - dB以外にしてください。	44
プリアウトから音が出ない。	DVD INが“ON”に設定されている。	DVD INを“OFF”に設定してください。	55
センタースピーカーから音が出ない。	センタースピーカーが閉じている。	センタースピーカーを開いてください。	13
	CSP音量レベルが - dBに設定されている。	CSP音量レベルを - dB以外にしてください。	42
ステレオのとき、左右の音が逆になる。	スピーカーコードの接続が逆になっている。	スピーカーコードを正しく接続してください。	63 ~ 67

時計

症状	原因	処置	参照ページ
時計が調整できない。	電源が入っていない。	POWER ボタンを押して、電源を入れてから調整してください。	12

リモコン

症状	原因	処置	参照ページ
ボタンを押しても動作しない。	電池の極性(+)(-)が逆になっている。	電池を正しく入れてください。	7
	使用する電池が正しくない。	電池を確かめてください。	7
	電池が消耗している。	電池を交換してください。	7
	リモコンの方向が正しくない。	操作パネルの SENSOR (リモコン受光部) に向けて操作してください。	8 ~ 9

CD/MD使用時のエラー表示

ディスプレイ表示	原因	動作	処置
CD - E1 - MD - E1 -	<ul style="list-style-type: none"> ディスクが汚れている。裏返しになっている。 データ用MDまたはブランクMDを再生した。 	—	操作パネルの CD▲ または MD▲ ボタンを押してください。ディスクを確認してください。
CD - E2 - MD - E2 -	ディスクに傷がついている。	—	
CD - E3 - MD - E3 -	何らかの原因でセットが動作しない。	—	操作パネルの CD▲ または MD▲ ボタンを押してください。動作しないときは、本機のリセットスイッチを押してください。それでも正常に戻らない場合は、お買い上げの販売店またはお近くの「お客様ご相談窓口」に修理をご依頼ください。
⊖ PLS EJECT ⊖ PLS EJECT	何らかの原因で演奏できない状態のとき。	—	操作パネルの CD▲ または MD▲ ボタンを押してください。

カセットテープ使用時のエラー表示 VX707のみ

ディスプレイ表示	原因	動作	処置
⊕ PLS EJECT	何らかの原因で演奏できない状態のとき。	—	操作パネルの CST▲ ボタンを押してください。