

## こんな表示が出たら

### ■ CD/MD

表示例	原因	動作	確認・処置
CD - E1 - MD - E1 -	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ディスクが汚れている、裏返しになっている。</li> <li>● 挿入したMDが、データ用または録音されていない。</li> </ul>	自動的に、ディスクが排出される。	ディスクを取り出して、ご確認ください。
CD - E2 - MD - E2 -	ディスクにキズがついている。		
CD - E3 - MD - E3 -	何らかの原因で動作しない。	—	イジェクトボタンを押してください。動作しないときは、リセットスイッチを押してください。それでも正常に戻らない場合は、お買い上げの販売店またはお近くの「ご相談窓口」(別紙)に修理をご依頼ください。
⊖ PLS EJECT ☐ PLS EJECT	イジェクト動作が完了していないときに、再生を始めようとした。	—	ディスクを取り出して、ご確認ください。

### ■ チェンジャー

表示例	原因	動作	確認・処置
CD CH - E1 - MD CH - E1 -	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ディスクが汚れている、裏返しになっている。</li> <li>● 挿入したMDが、データ用または録音されていない。</li> </ul>	自動的に、次のディスクに替わる。	ディスクを取り出して、ご確認ください。
CD CH - E2 - MD CH - E2 -	ディスクにキズがついている。		
CD CH - E3 - MD CH - E3 -	何らかの原因で動作しない。	—	チェンジャーのイジェクトボタンを押してください。動作しないときは、チェンジャーのリセットスイッチを押してください。それでも正常に戻らない場合は、お買い上げの販売店またはお近くの「ご相談窓口」(別紙)に修理をご依頼ください。
NO DISC	チェンジャー(マガジン)に、ディスクが1枚も入っていない。	—	チェンジャー(マガジン)に、ディスクを入れてください。

#### お知らせ

- E1, E2の前に、エラーとなっているディスク番号が表示されることがあります。
- チェンジャーによって表示内容や対応操作が一部異なります。詳細は、ご使用のチェンジャーの取扱説明書をご参照ください。