

# もくじ

ご使用前に	特長 ..... 2 安全上のご注意 ..... 4 使用上のお願い ..... 7 付属品・添付品の確認 ..... 8 リモコンに電池を入れる ..... 9 各部のなまえとはたらき ..... 10	ご使用前に
基本操作	電源を入れる/切る ..... 12 モードを切り替える ..... 13	基本操作
カラオケの 操作	カラオケをする（予約～演奏） ..... 14 予約を確認する ..... 16 音を調整する ..... 18	カラオケの 操作
その他の 操作	BGMを聞く ..... 19 ビンゴゲームをする ..... 20 外部入力の映像を見る ..... 21	その他の 操作
必要なときに	故障かな!? /お手入れについて ..... 22 配線・取り付けの前に ..... 24 取り付けかた ..... 25 配線のしかた ..... 26 仕様 ..... 30 アフターサービスについて ..... 31	必要なときに