

## 警告

### ご使用に関するご注意

#### 故障や異常な状態のまま使用しない



禁止

万一、故障（表示が出ない・音が出ないなど）や異常（異物が入った・水がかかった・煙が出る・異音・異臭がするなど）が起きた場合は、ただちに使用を中止し、必ずお買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」（別紙）にご相談ください。  
そのまま使用を続けると、火災や感電、事故の原因になります。

## 注意

### 配線・取り付けに関するご注意

#### 配線・取り付け/取りはずしは、 専門技術者に依頼する



配線・取り付け/取りはずしには専門技術と経験が必要です。  
安全のため、必ずお買い上げの販売店にご依頼ください。

#### 必ず付属品や指定の部品を使用する



指定以外の部品を使用すると、機器の内部を損傷したり、しっかりと固定できずにはずれるなど、事故や故障、火災の原因になることがあります。

#### 水のかかる場所や湿気・ほこり・油煙の 多い場所に取り付けない



禁止

雨や洗車などで水がかかったり、湿気・ほこり・油煙などが入ると、発煙・発火、感電、故障の原因になることがあります。

#### コードを破損しない



禁止

傷つける、無理に引っ張る、折り曲げる、ねじる、加工する、重いものをのせる、熱器具へ近づける、車の高温部に接触させるなどしないでください。断線やショートにより、火災や感電、事故の原因になることがあります。

- 車体やねじ・可動部（シートレールなど）へ挟み込まないように、引き回してください。
- ドライバーなどの先で押し込まないでください。

#### 本機の通風孔や放熱板をふさがない



禁止

内部に熱がこもり、火災や故障の原因になることがあります。

#### 高温になる場所には取り付けない



禁止

直射日光やヒーターの熱風などが直接あたると内部温度が上昇し、火災や故障の原因になることがあります。