

■リモコン

送信部

この部分を本体のセンサー（リモコン受光部）に向けて操作します。

0~9 (☞14ページ)

別冊のタイトルリストの曲番号を入力します。

訂正 (☞14ページ)

最後に入力した1桁を消去します。

メロディ (☞18ページ)

主旋律をオン/オフします。

予約取消 (☞15ページ)

最後に予約した曲を取り消します。

入力切換 (☞21ページ)

外部入力端子に接続した機器に切り替えます。

スタート/歌い直し (☞15ページ)

演奏を開始します。
演奏中に押すと曲の先頭に戻ります。



選曲番号表示

入力した番号が表示されます。

転送 (☞14ページ)

入力した曲を予約します。

割込 (☞15ページ)

演奏中の曲のすぐあとに、入力した曲を予約します。

拍手、歓声、鳴物、合格 (☞18ページ)

効果音を鳴らします。

キー・テンポ△▽ (☞18ページ)

演奏中の曲をお好みに合わせて調整します。

予約表示 (☞16ページ)

予約されている曲を確認します。演奏中と停止中で表示内容が異なります。

停止 (☞15ページ)

演奏中の曲を停止します。

曲間停止 (☞15ページ)

予約曲の演奏を曲間で停止するか(オン)/しないか(オフ)を切り替えます。

モード (☞13ページ)

モード選択画面が表示されます。