

# 電源を入れる/切る

## ■電源を入れる

**1** 車両のエンジンをかける（「ACC」の位置でも可）  
併せて、アンプやモニターの電源も確認してください。

**2** 本体の電源ボタンを押す

オープニング画面が表示されます。

前回で使用時のモードになります。



（例：カラオケモード）

シリアルナンバー

## ■電源を切る

本体の電源ボタンを1秒以上押す



### お知らせ

- 電源を切ると、予約曲は全て消えてしまいます。

## 音量を調整するには

本機に接続しているアンプ側（CB-Q300Dなど）で調整してください。本機では調整できません。