

# モードを切り替える

本機にはカラオケモード、BGM1/2モード、ビンゴゲームモードがあります。

**準備** 演奏中のカラオケやBGMは、 を押して停止（中止）してください。

**1**  を押して、モード選択画面を表示させる



**2**  を押して、お好みのモードを選択する

**3**  を押して、決定する

選んだモードに切り替わります。

**カラオケモード** (☞14ページ)  
カラオケ機能を使用できます。



**BGM1モード** (☞19ページ)  
シチュエーション別にBGMを選択  
できます。



**ビンゴゲームモード** (☞20ページ)  
ビンゴゲームを楽しめます。



**BGM2モード** (☞19ページ)  
ジャンル/季節別にBGMを選択で  
きます。

