

カラオケをする（予約～演奏）

最大20曲まで予約できます。

準備 カラオケモードに切り替えてください。（☞13ページ）

1 別冊のタイトルリストで曲番号を調べる

曲名順または歌手名順で検索できます。

2 曲番号を入力する

（例）      の順に押す

 入力した番号

まちがえたときは

 を押すと、直前の1桁を消すことができます。

3 を押して、番号を本体に送信する（予約する）

予約されている曲の最後に、入力した曲が追加されます。

 転送マーク


画面

数秒間表示されます。

 予約された
曲番号・曲名

本体

予約された曲番号を数秒間表示後、演奏中の曲番号表示に戻ります。

 予約された
曲番号 予約曲数

お知らせ

- すでに20曲予約されている場合、画面に「予約が一杯です」と表示されます。
- 入力した曲が見つからない場合、画面に「番号が違います」と表示されます。

4 を押して、演奏を開始する

