

音を調整する

演奏中の曲のキー/テンポ/主旋律を調整できます。



音程（キー）の調整

- : キーが下がります。(低くなる)
- : キーが上がります。(高くなる)

お知らせ

- を同時に押すと、もとのキーに戻ります。
- 調整は、演奏中の曲のみに有効です。
- 調整すると、バックコーラスが肉声から合成音に切り替わります。

テンポの調整

- : テンポが下がります。(遅くなる)
- : テンポが上がります。(早くなる)

お知らせ

- を同時に押すと、もとのテンポに戻ります。
- 調整は、演奏中の曲のみに有効です。
- 調整すると、バックコーラスが肉声から合成音に切り替わります。
- テンポを +0に戻すと、バックコーラスが曲とずれることがあります。しばらくすると、もとに戻ります。

主旋律のオン/オフ

- を押すごとに、主旋律（ガイドメロディ）のオン/オフが切り替わります。

お知らせ

- 演奏中の曲が終了すると、主旋律オンに戻ります。

効果音を鳴らすには



/ / / を押す

- 選択した効果音が鳴ります。
- 演奏中/停止中どちらでも使用できます。