

各部のなまえとはたらき

CB-Q300D

プリセットボタン 1~6

- 放送局を記憶させる / 呼び出す

表示部

ラジオボタン

- ラジオモードにする

選局ボタン ▲ ▼

- 放送局を選ぶ

電源ボタン

- 電源を入れる/切る



交通情報ボタン

- 交通情報を受信する

AM/FMボタン

- ラジオのバンドを選ぶ
- 放送局を自動で探し、記憶させる

AUXボタン

- 外部音声入力に切り換える

音量調整つまみ

- 音量を調整する

案内マイク1入力端子

- 案内マイク1を接続する

マイク音量つまみ

(案内1/2, 客席1/客席2)

- 案内マイク1または2の音量を調整する
- 客席マイク1または2の音量を調整する

スピーカー切り換えスイッチ

- スピーカー出力 (車内/車外) を切り換える



エコー調整つまみ

- マイク音声にかけるエコー効果を調整する

高音/低音調整つまみ

- 高音/低音を強調する

フェーダー調整つまみ

- 前後のスピーカーの音量バランスを調整する

後面の端子については、「配線のしかた」をご覧ください (P.22ページ)