

CB-R300D

プリセットボタン 1~6
● 放送局を記憶させる / 呼び出す

表示部

電源ボタン
● 電源を入れる/切る

ラジオボタン
● ラジオモードにする

選局ボタン $\wedge \vee$
● 放送局を選ぶ



交通情報ボタン
● 交通情報を受信する

AUXボタン
● 外部音声入力に切り換える

AM/FMボタン
● ラジオのバンドを選ぶ
● 放送局を自動で探し、記憶させる

音量調整つまみ
● 音量を調整する

案内マイク1入力端子
● 案内マイク1を接続する

マイク音量つまみ (案内1/2)
● 案内マイク1または2の音量を調整する

スピーカー切り換えスイッチ
● スピーカー出力 (車内/車外) を切り換える



後面の端子については、
「配線のしかた」をご覧ください
(P.30ページ)