



# 基本操作



電源を入れる

- ① 車のエンジンをかける  
(「ACC ON」でも可)
- ②  を押す

電源を切る

- 電源が入っているときに
-  を押す

音量を調整する



初期設定：18  
調整範囲：0～40