

# 音質を調整する

CB-Q300D



高音/低音調整つまみ

フェダー調整つまみ

高音を強調する

- ① 押して引き出す
- ② 高音/低音(引) 低減 (回す) 強調

低音を強調する

- ① 押して引き出す
- ② さらにつまんで引き出す
- ③ 高音/低音(引) 低減 (回す) 強調

前後の  
スピーカーの  
音量バランス  
を調整する

- ① 押して引き出す
- ② フェダー 前方を強調 (回す) 後方を強調

使いかた