

マイクを使う

準備 マイクを接続してください。案内マイク2と客席マイク1/2の接続のしかたについては、「配線のしかた」(P.23, 31ページ)を参照してください。

案内マイク1入力端子

エコーLED (エコーがきいているときに点灯) **CB-Q300D**



エコー調整つまみ **CB-Q300D**

マイク音量つまみ
(案内1/2, 客席1/客席2 **CB-Q300D**)

マイクの音量を調整する

■ 案内1, 客席1/客席2

- ① 押して引き出す
- ② 小 (マイク音量) 大
回す

案内1/2 : 本機に接続したマイクの音量
客席1/客席2 **CB-Q300D** : 客席に接続したマイクの音量

お知らせ

- マイク以外の音量は、[音量調整つまみ]で調整してください。(P.10ページ)
- マイクのON/OFFは、マイクのスイッチで行ってください。

■ 案内2

- ① 押して引き出す
- ② さらにつまんで引き出す
- ③ 小 (マイク音量) 大
回す

エコーを調整する **CB-Q300D**

- ① 押して引き出す
- ② 小 (入・切 エコー) 大
回す

お知らせ

- エコー効果は[エコー調整つまみ]が引き出された状態でのみ有効です。使用中は引き出されたままの状態にしてください。
- エコー効果が有効なときは、エコーLEDが点灯します。
- エコー効果はマイク音声にのみ有効です。