

スピーカー出力を切り換える

準備 車外スピーカーコードに、車外スピーカーを接続してください。(P.22, 30ページ)



スピーカー切り換えスイッチ

スピーカー出力
(車内/車外) を
切り換える



内(左側)：車内のスピーカーから音が出る
外(右側)：車外のスピーカーから音が出る

使
い
か
た