

配線・取り付けの前に

■ 配線・取り付け部品の確認

万一不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

● 配線関係

品名	個数
① 電源コード	1
② マイクコード	1

● 取り付け関係

品名	個数
③ 座付きねじ (M5 × 8 mm)	4
④ 座付きタッピンねじ (φ5 × 16 mm)	4
⑤ L型金具	2
⑥ スペーサー/両面テープ	各2

■ 取り付けの配置について

システムで取り付ける場合は、以下のような配置で取り付けてください。

- 2つ重ねるときは、必ずアンプ（本機）を上に取り付ける。
- DVDプレーヤー/CDプレーヤーとツアーアンプ/テレビチューナーはなるべく離して取り付ける。

例) **CB-Q300D**

フルシステムの場合

HDDカラオケ CB-CS3000D
テレビチューナー TU-24BSA

多機能ツアーアンプ CB-Q300D
カセットプレーヤー CB-C200D

DVDプレーヤー CB-DVD200D (またはCDプレーヤー CB-CD200D)

■ 作業の順序

① バッテリーの⊖端子をはずす

② 配線する (P22~35ページ)

- 他の機器と接続する場合には、各機器の説明書も併せてよくお読みのうえ、配線してください。
- ショート事故防止のため、電源コードの本体側コネクタは、必ず全ての配線をすませてから接続してください。

③ 取り付ける (P21ページ)

④ バッテリーの⊖端子をもとに戻す

取り付け・配線の作業時には、安全のため必ず手袋をご使用ください。

DVDプレーヤー+ツアーアンプ+HDDカラオケの場合

HDDカラオケ CB-CS3000D
DVDプレーヤー CB-DVD200D (またはCDプレーヤー CB-CD200D)

多機能ツアーアンプ CB-Q300D

例) **CB-R300D**

HDDカラオケ CB-CS3000D
テレビチューナー TU-24BSA

AM/FM 電子同調ラジオアンプ CB-R300D
