

ご使用前に

警告

ご使用に関するご注意



禁止

故障や異常な状態のまま使用しない

万一、故障（表示が出ない・音が出ないなど）や異常（異物が入った・水がかかった・煙が出る・異音・異臭がするなど）が起きた場合は、ただちに使用を中止し、必ずお買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」にご相談ください。そのまま使用を続けると、火災や感電、事故の原因になります。



禁止

業務用車両（バス）以外には使用しない

業務用車両（バス）以外（例えば船舶や建物など）に使用すると、発煙・発火、感電やけが、故障の原因になる場合があります。また、一般車にも使用できません。

注意

配線・取り付けに関するご注意

配線・取り付け/取りはずしは、専門技術者に依頼する



配線・取り付け/取りはずしには専門技術と経験が必要です。安全のため、必ずお買い上げの販売店にご依頼ください。

必ず付属品や指定の部品を使用する



指定以外の部品を使用すると、機器の内部を損傷したり、しっかりと固定できずにはずれるなど、事故や故障、火災の原因になることがあります。

水のかかる場所や湿気・ほこり・油煙の多い場所に取り付けない（マイクロホンを除く）



禁止

雨や洗車などで水がかかったり、湿気・ほこり・油煙などが入ると、発煙・発火、感電、故障の原因になることがあります。

コードを破損しない



禁止

傷つける、無理に引っ張る、折り曲げる、ねじる、加工する、重いものをのせる、熱器具へ近づける、車の高温部に接触させるなどしないでください。断線やショートにより、火災や感電、事故の原因になることがあります。

- 車体やねじ・可動部（シートレールなど）へ挟み込まないように、引き回してください。
- ドライバーなどの先で押し込まないでください。

高温になる場所には取り付けない



禁止

直射日光やヒーターの熱風などが直接あたると内部温度が上昇し、火災や故障の原因になります。

他の機器と接続する場合は

- 接続する各機器の取扱説明書もよくお読みになり、正しく配線してください。

携帯電話や、業務用無線機器を使用する場合は

- 携帯電話や、業務用無線機器を置く位置や向きによっては、雑音を生じることがあります。できるだけ本機およびシステムで接続された機器から離してご使用ください。

免責事項について

- 火災、地震、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他の異常な条件下での使用により故障および損傷が生じた場合、原則として有料での修理とさせていただきます。
- 本製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害（事業利益の損失、記録内容の変化・消失など）に関して、当社は一切の責任を負いかねます。

本書について

本書はCB-VL300DとCB-VL200Dの取り扱いについて説明しています。機種により機能・仕様が異なりますので、お買い上げの品番をよくお確かめのうえ、お使いください。相違点につきましては、下記の表をご覧ください。また、全てのイラストは、特におことわりのないかぎり、CB-VL300Dを記載しています。

機能・仕様	モデル	CB-VL300D	CB-VL200D
周波数・時計表示		○	×
AMラジオ		○	×
交通情報ボタン		○	×
電波時計		○	×

機能・仕様	モデル	CB-VL300D	CB-VL200D
モニタースルー機能*1		○	×
外部機器用時計出力*2		○	×

*1 モニター入力コードに接続した機器の音量調整に関する機能です。（☞「音量を調整する」）

*2 オプション出力コードに接続した機器に時刻調整用の信号を出力する機能です。（☞「配線のしかた」）