

故障かな!?

症状

原因・処置

● 電源・共通

電源が入らない

- 車のエンジンをかけてください。(「ACC ON」でも可)
- 各コードの接続を確かめてください。
- 本機、または接続した機器のヒューズが切れている。
→お買い上げの販売店にヒューズの交換をご依頼ください。

音が出ない

- 音量を上げてください。
- 各コードの接続を確かめてください。
- イヤホンを接続しているときは、スピーカーから音は出ません。

雑音が出る

- 本機およびシステムで接続された機器の近くに、業務用無線機器など雑音の原因になるものがないか確認してください。
- アースコードがしっかりと車体の金属部に接続されているか確かめてください。

モニター音量が調整できない

- 「モニタースルー機能」がオンになっていないか確認してください。**CB-VL300D**

● ラジオ **CB-VL300D**

ノイズが多い

- 放送局の電波が弱い。→放送局を変えてください。
- アンテナのアースの接触を確かめてください。

音が出ない

- ラジオインジケータが点灯しているか確認してください。
点灯していない場合は、[ラジオボタン] を押してください。

● 電波時計 **CB-VL300D**

時刻表示が正しくない

- 標準電波が受信できていない→見晴しのよい場所に移動してください。
- 必要な場合は手動で現在時刻を設定してください。

オプション出力コードに接続した機器の時刻表示が正しくない

- 毎時59分59秒に信号が出力されます。その時刻になるまでお待ちください。
- 24時間以内に標準電波を受信していないときは、信号が出力されません。
- 電源オフまたはACCオフのときは、信号が出力されません。

どのボタンを押しても動作しない場合には **CB-VL300D**

折れにくい棒状のもので、[リセットスイッチ]をまっすぐ押してください。電源が一度切れ、再び入ります。

リセットしても正常に戻らない場合は
お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」に修理をご依頼ください。



リセットスイッチ

万一、故障や異常が起きたら

すぐに電源を切ってください。

安全を確認してから電源の接続をはずし、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」に修理をご依頼ください。
お客様による修理は、絶対におやめください。

お手入れのしかた

パネルが汚れたときは

- 電源を切ってから、乾いた柔らかい布で拭いてください。
- ベンジンやシンナー類、マニキュア除去液などを使うと、ケースや塗装が変質しますので、使用しないでください。
- 化学ぞうきんをご使用になる場合は、使用上の注意をよく読み、必ずお守りください。



使用しない