## DVDプレーヤーを使う



- チャプター/タイトル 入力中表示

- Chapter (チャプター)
- Title (タイトル)





番号の入力で チャプターを 選ぶる DVD

① 🔲 テャワター を押す

② 📵 ~ 🗊 で、チャプター番号を入力する

③ 🍙 チャフターを押す

再生が始まります。

番号の入力で タイトルを 選ぶ

① 🔲 テャッフター を2回押す

② 📵 ~ 📵 で、タイトル番号を入力する

再牛が始まります。

番号の入力で トラックを 選ぶ。

① 📵 ~ 📵 で、トラック番号を入力する

② **を押す** 

再生が始まります。

## お知らせ)

VCD

- 存在しない番号を選ぶ、または約8秒間何も操作をしないと通常モードに戻ります。