故障かな!?

症状	原因・処置	【ページ 】
●電源・共通(DVDプレーヤー/CDプレーヤー/カセットプレーヤー)		
電源が入らない	 車のエンジンをかけてください。(「ACC ON」でも可) 各コードの接続を確かめてください。 本機、または接続した機器のヒューズが切れている。 お買い上げの販売店にヒューズの交換を依頼してください。 	- 42~47 -
音が出ない	◆ 結露している。(DVDプレーヤー/CDプレーヤー)→しばらく放置してからご使用ください。◆ 各コードの接続を確かめてください。	39 42~47
雑音が出る	◆本機およびシステムで接続された機器の近くに、 業務用無線機器など雑音の原因になるものがないか 確認してください。◆アースコードがしっかりと車体の金属部に接続され ているか確かめてください。	42~47
●リモコン(DVDプレーヤー)		
ボタンを押しても動作 しない	● ⊕面を電池ケースの表示に合わせて入れてください。● 電池が消耗している。→ 交換してください。● センサーに向けて操作してください。	9 9 10
●カセット(カセットプレーヤー)		
カセットがイジェクトしない	 ● [取出し]ボタンを押しても動作しない場合は、車のエンジンをかけなおすか、またはACC電源を入れなおしてください。 →動作しない場合には、リセットスイッチを押してください。 →それでも動作しない場合には、設定を初期の状態に戻してください。 →正常に戻らない場合には、お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」(別紙)に修理を依頼してください。 	29、39
カセットを挿入しても、 すぐ反転を繰り返して しまう	● カセットを他のものに替えて、確かめてください。	_
頭出しができない	● 曲間の無音部分が短い。→カセットを他のものに替えて、確かめてください。	
音質が悪い	◆ カセットを他のものに替えて、確かめてください。◆ 「ヘッドのクリーニング」をご参照のうえ、ヘッドのクリーニングをしてください。	35