# 故障かな!?

### こんな表示が出たときは

#### 表示

### 原因・処置

### ●DVDビデオ/ビデオCD/音楽CD(DVDプレーヤー/CDプレーヤー)本体表示

E 1

E1 / E2エラーのとき

- ディスクが汚れている、裏返しになっている。
- ディスクが本機に対応していない、録音されていない。
- ディスクにキズが付いている。
- →ディスクを取り出し、確かめてください。

#### E3エラーのとき

● 何らかの動作エラー (メカエラー) が起きた。

[取出し]ボタンを押しても動作しない場合は、車のエンジンをかけなおすか、またはACC電源を入れなおしてください。

- →動作しない場合には、「リセットスイッチ]を押してください。
- →それでも動作しない場合には、設定を初期の状態に戻してください。
- →正常に戻らない場合には、お買い上げの販売店、またはお近くの 「ご相談窓口」(別紙)に修理を依頼してください。

E 3

E 2

### ●DVDビデオ/ビデオCD(DVDプレーヤー)モニター表示

This type of disc cannot be played.

Please eject.

#### 「このディスクは再生できません。ディスクを取り出してください。」

- NTSC方式以外のディスクを再生した。
- 再生しようとしたデータが何らかの原因で読み込めない。 (本機が対応していないフォーマット/圧縮方式/データ形式/拡張子などで記録されている、データが破損しているなど)
- →ディスクを取り出してください。本機では再生できません。

This disc may not be played in your region.
Please eject.

「あなたの地域では、このディスクは再生できません。ディスクを 取り出してください。」

- リージョン番号が「2」(2を含むもの) または「ALL」以外の ディスクを再生した。
- →ディスクを取り出してください。本機では再生できません。

## ●カセット(カセットプレーヤー)

**PLS EJ** 

- イジェクト動作が完了していない状態のとき、カセットの演奏を 始めようとした。
- →[取出し]ボタンを押してください。

本機に接続しているアンプ (CB-Q200Dなど) の取扱説明書も併せてご覧ください。