

各部のなまえとはたらき

プリセットボタン 1~6

- 放送局を記憶させる / 呼び出す

選局ボタン \wedge \vee

- 放送局を選ぶ

電源ボタン

- 電源を入れる/切る

ラジオボタン

- ラジオモードにする



交通情報ボタン

- 交通情報を受信する

AM/FMボタン

- ラジオのバンドを選ぶ
- 放送局を自動で探し、記憶させる

AUXボタン

- 外部音声入力に切り替える

音量調整つまみ

- 音量を調整する