


他の機器の音声を聞く (AUX)

準備 外部入力端子に、他の機器 (HDDカラオケ : CB-CS3000Dなど) を接続してください。
([P.24~27ページ](#))



AUXボタン

外部音声入力
(AUX) に
切り替える

 を押す

- 外部入力端子に接続した機器の音声が出力されます。
- 操作のしかたは、接続した機器の取扱説明書をご覧ください。

