

スピーカー出力を切り替える

準備 車外スピーカーコードに、車外スピーカーを接続してください。(P22ページ)



スピーカー切り替えスイッチ

スピーカー出力
(車内/車外) を
切り替える



内(左側)：車内のスピーカーから音が出る
外(右側)：車外のスピーカーから音が出る

使
い
か
た