

故障かな!?

症状

原因・処置

ページ

● 電源・共通

電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> ●車のエンジンをかけてください。(「ACC ON」でも可) ●各コードの接続を確かめてください。 ●本機、または接続した機器のヒューズが切れている。 →お買い上げの販売店にヒューズの交換を依頼してください。 	<p>— 22~27</p> <p>—</p>
音が出ない	<ul style="list-style-type: none"> ●スピーカー出力の設定が「外」になっている。 →「内」に切り替えてください。 ●音量を上げてください。 ●各コードの接続を確かめてください。 	<p>17</p> <p>10 22~27</p>
雑音が出る	<ul style="list-style-type: none"> ●本機およびシステムで接続された機器の近くに、業務用無線機器など雑音の原因になるものがないか確認してください。 ●アースコードがしっかりと車体の金属部に接続されているか確かめてください。 	<p>—</p> <p>22~27</p>

● 音量バランス調整

前後の何れかの音が出ない	<ul style="list-style-type: none"> ●[フェダー調整つまみ]で、前後のバランスを調整してください。 ●各コードの接続を確かめてください。 	<p>11</p> <p>22~27</p>
ステレオのとき、左右の音が逆になる	<ul style="list-style-type: none"> ●スピーカーコードの接続を確かめてください。 	<p>22</p>

● ラジオ

ノイズが多い	<ul style="list-style-type: none"> ●放送局の電波が弱い。→放送局を変えてください。 ●アンテナのアースの接触を確かめてください。 	<p>12</p> <p>—</p>
音が出ない	<ul style="list-style-type: none"> ●ラジオLEDが点灯しているか確認してください。点灯していない場合は、[ラジオボタン]を押してください。 	<p>12</p>

こんな表示が出たときは

表示

原因・処置

E 90	<ul style="list-style-type: none"> ●接続したプレーヤーが、他のソースを聞いているときに停止しない。 <p>車のエンジンをかけなおすか、またはACC電源を入れなおしてください。</p> <p>→動作しない場合には、[リセットスイッチ]を押してください。</p> <p>→それでも動作しない場合には、設定を初期の状態に戻してください。</p> <p>→正常に戻らない場合には、お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」(別紙)に修理を依頼してください。</p>
E 91	<p>(This row is merged into the E 90 row in the original image, so no separate content is provided for E 91.)</p>