

故障と思われる前に

症状	原因	処置
電源を入れても動作しない。	車両のキーまたは、ACC電源スイッチがONになっていない。	車両のキーまたは、ACC電源スイッチをONにしてください。
	接続コードの接続が不完全。	各接続コードの接続を確認してください。
ラジオ放送とカセットテープ演奏時の音量に差がある。	ラジオ放送の出力とカセットテープの出力が異なる場合があるため。	お好みの音量にそのつど調整してください。
AM/FMステレオ放送，モノラル放送ともノイズが多い。	放送局が遠かったり，放送電波が弱い。	電波の強い放送局を受信してみてください。
プリセットしたはずのメモリーが解除されている。	バックアップ電源コードの接続が間違っている。	バックアップ電源コードの接続を常時通電している端子に接続してください。

付属品

1. 取扱説明書 1
2. 保証書 1
3. 配線用付属品（電源コード1本，マイクコード1本） 一式
4. 取り付け用付属品（座付きねじ（M5）8本） 一式