

## ⚠️ 注意

### 必ず付属品や指定の部品を使用する



指定以外の部品を使用すると、機器の内部を損傷したり、しっかり固定できずにはずれるなど、事故や故障、火災の原因になることがあります。

### 水のかかる場所、湿気や埃の多い場所で使用しない



禁止

発煙・発火・感電・故障の原因になることがあります。特に洗車や雨のときなどに、水がかからないようにしてください。

### コードを破損しない



禁止

断線やショートにより、感電や火災の原因になることがあります。

- 車体やねじ・可動部（シートレールなど）への挟み込みで破損しないように引き回す。
- 傷つける、無理に引っ張る、折り曲げる、ねじる、加工する、熱器具へ近づける、重いものをのせるなどしない。

### 本機の通風孔や放熱板をふさがない



禁止

内部に熱がこもり、火災や故障の原因になることがあります。

### 適正な音量で使用する



車外や周囲の音が聞こえない状態での運転は、事故の原因になることがあります。

### 電池は正しく使う



禁止

破裂や液もれにより、火災やけが、周囲を汚染する原因となる場合があります。

- 指定の電池以外は使用しない。
- 新・旧電池や違う種類の電池を一緒に使用しない。
- 充電・分解・変形・加熱、火や水の中に入れる、金属物と接触させるなどしない。
- 著しく温度が高くなるところに電池や電池の入ったリモコンを放置しない。（窓を閉め切った車や車のトランクの中、直射日光のあたるところ、ヒーターの近くなど）



- ⊕⊖を電池ケースの表示に合わせて入れる。
- 使いきった電池は、すぐに交換する。
- リモコンを長時間使用しないときは、電池を取り出しておく。
- 電池を廃棄、または保管するときは絶縁する。（ポリ袋に入れる、テープなどを巻く）

## ■ 本機の取り扱いについて

### 業務用車両（バス）以外には使用しないでください

業務用車両（バス）以外（例えばレジャーボートやアウトドアなど）に使用すると、発煙・発火、感電やけが、故障の原因になる場合があります。また、一般車にも使用できません。

### 取り付けるときは

落としたり、机のかどなど固いものにぶついたり、衝撃を与えないでください。

### 他の機器と接続する場合は

各機器の取扱説明書も併せてよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

### 携帯電話、業務用無線機器を使用する場合は

携帯電話、業務用無線機器を置く位置や向きによっては、雑音を生じることがあります。できるだけ本機およびシステムで接続された機器から離してご使用ください。

## ■ 免責事項について

- 火災、地震、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他の異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害（事業利益の損失、記憶内容の変化・消失など）に関して、当社は一切の責任を負いません。
- お客様または第三者が本機の使用を誤ったとき、静電気、電氣的なノイズの影響を受けたときなどに、ハードディスク内の楽曲データが変化・消失した場合の補償はできません。

## ■ 本機収録のデータについて

本機ハードディスク内のデータは、著作権法により保護されています。データの一部または全部のコピー、および本来の目的以外でのご使用は固くお断りします。