

# 電源を入れる/切る

## ■電源を入れる

1 車両のエンジンをかける（「ACC」の位置でも可）  
併せて、アンプやモニターの電源も確認してください。

2 本体の電源ボタンを押す  
オープニング画面が表示されます。



前回ご使用時のモードになります。



(例：カラオケモード)

シリアルナンバー

## ■電源を切る

本体の電源ボタンを1秒以上押す



**お知らせ**

●電源を切ると、予約曲は全て消えてしまいます。

# モードを切り替える

本機にはカラオケモード、BGM1/2モード、ビンゴゲームモードがあります。

**準備** 演奏中のカラオケやBGMは、 を押して停止（中止）してください。

1 を押して、モード選択画面を表示させる



2 を押して、お好みのモードを選択する

3 を押して、決定する

選んだモードに切り替わります。

**カラオケモード** (P.14ページ)  
カラオケ機能を使用できます。



**BGM1モード** (P.19ページ)  
シチュエーション別にBGMを選択できます。



**ビンゴゲームモード** (P.20ページ)  
ビンゴゲームを楽しめます。



**BGM2モード** (P.19ページ)  
ジャンル/季節別にBGMを選択できます。



### 音量を調整するには

本機に接続しているアンプ側（CB-Q200Dなど）で調整してください。本機では調整できません。