

故障かな!?

症状	原因と処置
カメラ映像が映らない	<ul style="list-style-type: none">● 各コードの接続をご確認ください。● 接続している機器の設定を確認してください。● 本機、または接続した機器のヒューズが切れている。 →お買い上げの販売店にご相談ください。
映像が不鮮明	<ul style="list-style-type: none">● カメラに泥やほこりがついている。 →レンズの汚れを拭いてください。
画面がちらつく	<ul style="list-style-type: none">● 蛍光灯などで照らされた場所を映している。 →画面がちらつくことがあります。 (故障ではありません)
画面が見えにくい	<ul style="list-style-type: none">● 暗いところを映している。● 部分的に明るい光を映している。● カメラが高温になっている。 →画面が見えにくくなる場合があります。 (故障ではありません)

- 斜体の項目の確認には、専門の技術と経験が必要です。
安全のため、お買い上げの販売店にご相談ください。

本機のお手入れ

- ベンジンやシンナー類、マニキュア除去液、アルコール類などは使用しないでください。
(ケースや塗装が変質するおそれがあります)
- 磨き粉などが配合された洗剤で拭かないでください。
キズの原因となります。
- レンズ部が汚れている場合には、水を含ませた柔らかい布などで軽く拭いてください。
乾いた布で強くこするとキズの原因となります。